

# SKÖTSELANVISNING

## CABINEX Duschväggar av härdat säkerhetsglas.

### Vid installation

- Följ alltid regler och rekommendationer för våtutrymmen. Vid Rörmokeri, elektricitet och kakelsättning rekommenderar vi Er att anlita kvalificerade Fackmän.
- Skydda hörnen på glaset. Behåll medföljande skyddshörn tills väggarna är fastskruvade på väggen. Sätt inte ner härdat glas direkt mot kakelplattor, sten eller cement. Detta kan skapa spänningar i glaset.
- Läs instruktioner noga för korrekt montering.

### Användning

- Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet. Rengör lyftgångjärn och smörj med fett förslagsvis 2ggr /år så att dörrarna rör sig lätt och håller många år.
- Använd gummiskrapa eller mjuk trasa med mildt rengöringsmedel utan slipmedel vid rengöring. Kalkavlagringar avlägsnas lättas med rengöringsmedel innehållande citronsyra.
- Undvik att belasta dörrar med överdriven kraft. Kontrollera att väggprofiler är säkert förankrade i väggen och inte rör sig nämnvärd när väggarna öppnar och stänger.
- Notera att härdat glas generellt är mycket slagtåligt men slag mot änden på ett härdat glas kan skapa spänningar. Spänningar i glaset kan orsaka att glaset "exploderar" i små rektangulära bitar.
- Släplister och magnetlister är en förbrukningsvara och finns att förnya på [www.cabinex.se](http://www.cabinex.se) . Fråga din leverantör om nya lister vid behov.

Är ni osäkra på användning eller vill fråga något kontakta Cabinex eller din ÅF, så hjälper vi till så gott vi kan. Besök oss på [www.cabinex.se](http://www.cabinex.se)